

# 蕪崎市文化ホール大ホール音響設備表

2015.04.01. 現在

音響調整卓						
YAMAHA DIGITAL MIXING CONSOLE M7CL-48 + ATL ING Digital Matrix Unit DMU-1212						
I N P U T			O U T P U T			
MONO	1~48ch		MIX	1~ 8ch		
STEREO	1 L/R ~ 4 L/R ch		MATRIX	7~ 8ch		
DMU MATRIX	7~12ch		DMU MATRIX	11~12ch		
スピーカー						
プロセニアム (L・C・R共通)			サイド モニター用 (可動)			
Meyer Sound	遠・中距離	UPQ-1P/RMS	各 1台	Meyer Sound	UPJ-1P/RMS	2台
	近距離	UPJ-1P/RMS	1台	Electro-Voice	S-1202 ER	2台
サイド (L・R共通)			ステージ (可動)			
Meyer Sound	遠距離	UPQ-1P/RMS	1台	Electro-Voice	SH-1502 ER	2台
	近距離	UPJ-1P/RMS	1台	フロア モニター (可動)		
	Subwoofer	500HP/RMS	1台	Electro-Voice	FM-1502 ER	2台
ステージフロント			Electro-Voice	FM-1202 ER	2台	
Meyer Sound	MM-4XP		7台	調整室モニター		
ウォール			Electro-Voice	SENTRY 100A	3台	
Electro-Voice	S-80		18台	シーリング (前L/R・C・後L/R)		
			Electro-Voice	FR 200	5台	
マイクロホン						
ダイナミック			コンデンサー			
SHURE	SM-58		4本	AKG	C391B	6本
SHURE	SM-58SE		3本	AKG	C414ULS	3本
SHURE	Beta57A		2本	SONY	C-38B	2本
BEYER	M88		2本	AMCRON (ゲースネック型)	LM-300AL	1本
BEYER	M260		5本	AMCRON	PCC-160	2本
ワイヤレス (6波)			エアモニター			
RAMSA (ハンド)	WX-TB 816-K		6本	AKG	C391B	2本
RAMSA (ピン)	WX-TB 841		6本	三点吊り (電動式)		
				三研	CMS-2	1本
マイクロホンスタンド						
高砂 (床上 high)	MF-18TM		5本	K & M (BOOM)	ST210	5本
高砂 (床上 low)	MF-34T		3本	K & M (MINIBOOM)	ST259B	2本
高砂 (卓上)	MS-28		2本	高砂 (エレベーター) 可搬型	MEF-470	1本
ケーブル						
マイクケーブル			16CH マルチケーブル			
5M			12本	10M		5本
10M			7本	先バラ オス	16S2F1	2本
20M			4本	先バラ メス	16S1F2	2本
立ち上げ			16本	オス-オス (1.2 m)		2本
スピーカーケーブル			16CH マルチボックス			
10M (CANNON 4P - CANNON 4P)			5本	マルチメスパラボックス	16J12F1	7個
				マルチオスパラボックス	16J12F2	7個
				パラ-パラボックス	16J12F12	1個

CDプレイヤー			EFFECTER		
Technics (調整室ラックマウント)	SL-PS860	2台	YAMAHA (調整室ラックマウント)	SPX990	1台
カセットテープレコーダー			DELAY		
TASCAM (調整室ラックマウント)	112MK II	2台	Victor (調整室ラックマウント)	PS-D300	1台
DAT			グラフィックEQ.		
TASCAM (調整室ラックマウント)	DA-25	2台	Victor (調整室ラックマウント)	PS-G312	1台
ダイレクトボックス			その他		
ATL	IMB-03	2台	インカム	Clear-com	5台
			カフBOX		1台
音響回線			音響電源		
マイク回線 (XLR3)			上手袖	C型 3口	計 90A.
入力架 ⇄ 下手	56回線		下手袖	C型 3口	計 90A.
入力架 ⇄ 上手 ⇄ 下手	16回線		客席1F後方床音響パネル	C型 1口	計 30A.
	オケピ ⇄ 下手	16回線			
客席 ⇄ 上手 ⇄ 下手	48回線				
スピーカー回線 (XLR4)					
出力架-上手-下手-舞台床パラ	6回線				

可搬用 (大小ホール共用)

CDプレイヤー			ミキサー		
TASCAM	CDR-W901SL	2台	YAMAHA	01V	1台
Sony	CDP-L3	1台	Victor	PS-M2016	1台
TASCAM	CD-160MK II	1台			
カセットテープレコーダー			グラフィックEQ.		
TASCAM	322	2台	Victor	PS-G312	1台
MDレコーダー					
TASCAM	MD-350	1台			

※故障修理、廃棄処理など随時おこなっております。使用可能機材については、必ずお問い合わせ下さい。